

Montageanleitung uridan[®] Urinale Glasfiber senkrechter Anschluß mit Fuß, Typ GVF-1.

Abwasserleitungen sollten vorher auf ihre Durchlässigkeit hin überprüft werden, dass sie nicht mit z. B. Urinstein dermaßen verwachsen sind, so dass ein Vakuum entstehen kann. Dann reicht auch ein Durchspülen nicht aus, es muß gefräst werden.

uridan[®] Urinale funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit Ø50 mm angeschlossen werden. Die Montage sollte von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Auf dem Deckel des Verpackungskartons ist eine Bohrschablone im Maßstab 1:1 aufgedruckt.

Bohrschablone ausschneiden und für das beiliegende Befestigungsmaterial Löcher bohren.

Beschlag Nr.(1) montieren, dieser ist für die Aufhängung erforderlich.

Beschlag Nr.(2) liegt nicht bei. Fordern Sie ihn an, wenn Sie das Urinal horizontal anschließen müssen.

Beschlag Nr.(3) montieren, dieser hält den Fuß.

uridan[®] Urinal an die Wand halten und fest auf die Beschläge schieben.

Fuge zwischen Wand und **uridan**[®] Urinal mit Silikon abdichten.

Rohr Pos.(B) einsetzen (ist normalerweise schon im Werk eingesetzt) und ca. einen Liter Wasser einfüllen. Deckel Pos.(A) einsetzen.

Eine Flasche Sperrflüssigkeit **urilock**[®] einfüllen. **Wichtig!** Sperrflüssigkeit **urilock**[®], immer bei eingesetztem Deckel einfüllen, nie vorher.

Das **uridan**[®] Urinal ist nun funktionsbereit.

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton liegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

