

uridan-Vorwandmontagewände ermöglichen ohne große Stemm- u. Fliesenarbeiten die Überbauung z. B. einer alten wassergespülten Urinalrinne, um dann unsere Becken oder unsere Urinalrinne daran zu befestigen



der alte Abfluß wird freigelegt und die Abflussrohre für die Becken werden verlegt, mit dem Einbau der Vorwand wird begonnen. Die Becken werden montiert und schon ist die Sache erledigt. Detaillierte Beschreibung der Montage erhalten Sie bei unseren Vertretungen. Erhebliche Kostenreduzierung.



und hier noch ein weiteres Beispiel:

alte wassergespülte Rinne vorher



und nach der Sanierung mit unseren wasserlosen Urinalrinnen mit dem gleichen System wie unsere Becken

